


USB-muistitikun alustus


FAT32

USB-muistitikku voidaan alustaa, jotta sen tiedostojärjestelmä saadaan muutettua tyyppiin FAT32.

1. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella USB-muistitikun kuvaketta ja valitse alusta.



2. Valitse tiedostojärjestelmäksi FAT32.
3. Paina käynnistä



4. Näytölle ilmestyy teksti, kun alustus on valmis. Kun alustus on suoritettu, voit lisätä muistitikulle CINDI Family -ohjelmistopäivityksen ja päivittää käymälän. Ohjelmistopäivitys löytyy verkkosivuiltamme www.separett.fi